

● Депаковочный пресс APR-1

Депаковка в щадящем режиме? Но надежно!



Техническая информация

Щадящий режим, но надежность и простота в использовании: депаковочный пресс APR-1 позволяет эффективно выполнять депаковку. Депаковка производится без усилий, полностью безопасно, лишь посредством движения рычага, при этом практически не образуется пыли. Равномерное, центрованное давление сверху является щадящим для литейных колец, чем обеспечивается их долговременное использование. Пользователь может индивидуально определять позицию рычага, за счет этого обеспечивается оптимальное удобство в использовании пресса. Продуманная целесообразность: соответствующие диски для различных размеров опок размещаются на корпусе, поэтому находятся всегда под рукой, предотвращается их потеря. Вывод: вы можете от чего-то отказаться, но не от APR-1.

- надёжный прибор для безопасной депаковки в щадящем режиме
- простота использования - практически не требует усилий
- за счет равномерного и центрального воздействия обеспечивается щадящий режим для литейных колец
- возможность выбора позиции рычага - вертикальная или наклонная
- депаковочные диски для разных размеров опок всегда под рукой, поскольку размещаются на корпусе
- точный захват опоки за счет прецизионной обработки куба для литейных колец
- прибор можно закрепить на столе, дополнительно может быть поставлен настенный держатель

● Технические характеристики и принадлежности

APR-1	№ 128999	Комплект поставки	№
Габариты Ш x В /В вкл. ручку рычага x Гл	160 x 380 /670 x 160 мм	Куб для литейных колец/кювет (DeguDent/Heraeus Kulzer)	128006
Вес	13,8 кг	Депаковочный диск Ø 26	128020
Высота с рычагом	670 мм	Депаковочный диск Ø 43	128011
Размер куба	97 x 97 x 97 мм	Депаковочный диск Ø 60	128010
		Депаковочный диск Ø 75	128009
		Принадлежности	№
		Настенный держатель	128100

Возможны технические изменения



Важнейшие преимущества

- незаменимый прибор для безопасной депаковки в щадящем режиме
- щадящий режим для литейного кольца при минимальном усилии
- размещенные на корпусе депаковочные диски для различных размеров опок
- возможно настольное и настенное крепление

www.wassermann-dental.com